

LABORATORIO DE FÍSICA

Wall 113						
	GRUPO N° 2		CURSO: Z2	574		
						
PROFESOR: Maximil	iano Riveyro					
JTP: Carlos Elizalde						
JII. Calius Elizaiuc						
ATP: Santiago Berazat	- tegui, Eduardo Org	eira, Javier Pis	ani Díaz			
ASISTE LOS DÍAS: M	Iartes y Viernes					
EN EL TURNO: Noch						
EN EL TURNO, NUCI	<u>e</u>					
TRABAJO PRÁCTICO Nº: 5						
TÍTULO: Leyes de Kir	rchhoff					
INTEGRANTES DDE	CENTER EL DÍAC	ATTE OF DEAT	77.Á			
INTEGRANTES PRES Lopez Camila	<u>SENTES EL DIA Ç</u>	Rodriguez Le				
Magarzo Matias			Tamborini Agustin			
Molina Francisco						
			i			
	FECHAS		FIRMA Y DOCENTE	ACLARACIÓN	DEL	
REALIZADO EL	04/10/2022	04/10/2022				
CORREGIDO						
APROBADO						
INDICACIONES PARA	LAS CORRECCION	NES:				

ÍNDICE

Objetivos:	2
Materiales Utilizados:	2
Introducción teórica:	2
Desarrollo del experimento	2
Esquema	3
Resultados y cálculos	3
Validación de la primer ley de Kirchhoff	3
Validación de la segunda ley de Kirchhoff	3
Cálculo de las resistencias	4
Gráficos	5
Conclusiones	5
Anexos	6

Objetivos:

- Estudio de un circuito de corriente continua.
- Verificación de las leyes de Kirchhoff

Materiales Utilizados:

- 4 pilas secas N 6; 1,5V
- 4 resistores fijos
- 3 miliamperímetros
- 1 voltímetro de elevada resistencia interna
- Cables de conexión

Introducción teórica:

Utilizando el circuito expresado en el esquema se busca verificar que se cumplan las dos leyes de Kirchhoff. La primera ley de Kirchhoff dice que en cualquier nodo, la suma de las corrientes que entran en ese nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. De forma equivalente, la suma de todas las corrientes que pasan por el nodo es igual a cero.

 $\Sigma I k = 0$

La segunda ley de Kirchhoff dice que en un circuito cerrado, la suma de todas las caídas de tensión es igual a la tensión total suministrada. De forma equivalente, la suma algebraica de las diferencias de potencial eléctrico en un circuito es igual a cero.


 $\Sigma V k = 0$

Desarrollo del experimento

Primero armamos el circuito conectando cada uno de los componentes (resistores, pilas, nodos y amperímetros) mediante cables de conexión. Luego, pasamos a conectar cada una de las ramas (cables) con el nodo y observamos los valores de corriente que marcan los amperímetros, si alguno deflecta en forma negativa se resuelve cambiando la polaridad de los cables. Determinando el sentido de las corrientes entrantes y salientes en el nodo que conecta a los tres amperímetros, podemos verificar la 1º Ley de Kirchhoff. Como siguiente paso, medimos las tensiones en vacío de las pilas. Para aquello, desconectamos cada una de las ramas para que no circule corriente y con el multímetro, ponemos en contacto la punta roja del multímetro con la punta roja de la pila y, análogamente, lo mismo con la punta negra. Posteriormente, volvemos a conectar cada una de las corrientes para medir la tensiones y las caídas de tensiones de cada uno de los elementos. Para esto, conectamos el borne negativo del multímetro al nodo "O" que vamos a tomar como referencia y conectamos el borne positivo a cada uno de los elementos para calcular la caída de tensión con respecto al nodo "O". Con las tensiones de cada elemento podemos verificar la 2º Ley de Kirchhoff. Con los valores de las corrientes que circulan por cada rama y las tensiones de cada resistor, calculamos mediante la Ley de Ohm la resistencia de cada uno. Sumando cada una de las resistencias, obtenemos la resistencia acumulada. Luego, con las caídas de tensión de cada elemento respecto del nodo "O" y las resistencias acumuladas en cada

tramo del recorrido de la rama, realizamos un gráfico de la caída de tensión en función de las resistencias acumuladas.

Esquema



Resultados y cálculos

Validación de la primer ley de Kirchhoff

Ientrante = IsalienteI1 + I3 = I2

Tomando en cuenta los siguientes datos calculados en el laboratorio:

I1 = 26vA

I2 = 60vA

I3 = 34vA

Podemos demostrar que:

I1 + I3 = I2

26vA + 34vA = 60vA

60vA = 60vA SE CUMPLE LA LEY DE NODOS DE KIRCHHOFF

Validación de la segunda ley de Kirchhoff

Tomando en cuenta los siguientes datos calculados en el laboratorio:

Ta = 0V

Tb = -0,448V

Tc = 1,049V

Td = 0,928V

Te = -0,627V

Tf = -0,654V

$$Tg = -0.784V$$

$$Th = 0.628V$$

$$Tj = 0V$$

Podemos demostrar que:

$$\Delta Vab + \Delta Vbc + \Delta Vcd + \Delta Vde + \Delta Vef + \Delta Vfg + \Delta Vgh + \Delta Vhj = 0$$

 $0,448V - 1,497V + 0,121V + 1,555V + 0,027V + 0,13V - 1,412V + 0,628V = 0$
 $0 = 0$ SE CUMPLE LA LEY DE MALLAS DE KIRCHHOFF

Cálculo de las resistencias

Para el cálculo de las resistencias utilizaremos dos fórmulas distintas.

- $R = \frac{Vi Vj}{i}$ (en caso de que no haya una pila de por medio)
- $R = \frac{E (Vi Vj)}{i}$ (en caso de que haya una pila de por medio, siendo E igual a su tensión)

Tomando en cuenta los siguientes datos calculados en el laboratorio:


$$Ebc = 1,481V$$

 $Ede = 1,546V$
 $Egh = 1,478V$

Podemos obtener las siguientes resistencias de cada punto:

Rab =
$$\frac{Va-Vb}{i1}$$
 = 17, 23 Ω
Rbc = $\frac{Ebc-Vb-Vc}{i1}$ = 0, 62 Ω
Rcd = $\frac{Vc-Vd}{i1}$ = 4, 65 Ω
Rde = $\frac{Ede-Vd-Ve}{i1}$ = 0, 346 Ω
Ref = $\frac{Ve-Vf}{i1}$ = 1, 04 Ω
Rfg = $\frac{Vf-Vg}{i1}$ = 2, 17 Ω
Rgh = $\frac{Egh-Vg-Vh}{i2}$ = 1, 1 Ω
Rhj = $\frac{Vh-Vj}{i2}$ = 10, 47 Ω

Gráficos



Conclusiones

Mediante el desarrollo del experimento pudimos demostrar que las leyes de Kirchhoff se cumplieron correctamente. Por un lado, la sumatoria de las corrientes entrantes (i1 e i3) es igual a la sumatoria de las corrientes salientes (i2). Por otro lado, se comprobó la segunda ley al validar que las diferencias de potenciales entre todos los puntos medidos es cero. Sin embargo, mediante la realización del experimento obtuvimos alguna medición errónea y eso nos llevó a obtener un valor de resistencia bastante elevado en la pila ubicada entre los valores G y H. Por razones obvias, este error se puede apreciar también en el gráfico realizado, ya que entre esos puntos la pendiente se modifica y no se mantiene como debería mantenerse.

Anexos

